

68

131

68

17

30

30

17

Yello  
 Magenta  
 Cyan  
 Schwarz  
 Pantone 072  
 40% Pantone 877 CV

13

98

70

98

336

70

EDELSTAHL · PAD

EDELSTAHL · PAD

**ako** PADS  
Der Krustenlöser

**8 Pads**  
FAMILY

NEU!  
rostfrei

länger verwendbar • mit viel mehr Seife!  
Made in Germany

**ako** PADS  
Der Krustenlöser

NEU!  
rostfrei

länger verwendbar • mit viel mehr Seife!  
Made in Germany

**ako** PADS  
Der Krustenlöser

NEU!  
rostfrei

länger verwendbar • mit viel mehr Seife!  
Made in Germany

**ANWENDUNG:** ako PADS® vor jedem Gebrauch leicht anfeuchten und Gegenstände einfach damit abreiben. Bei stark verschmutzten Gegenständen die Seife kurz einwirken lassen. Die gereinigten Gegenstände mit klarem Wasser abspülen. Die Reinigungspads nach Gebrauch nicht auswaschen. Pads nur leicht abspülen und ausdrücken, so bleiben sie mehrfach wiederverwendbar. Nicht geeignet für Gegenstände aus Emaille und kratzempfindlichen Materialien. Im Zweifelsfall an unauffälliger Stelle testen.

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns!  
ako-Verbraucherservice, Postfach 1240, D-53604 Bad Honnef

Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause  
  
 Delu Ako Minky GmbH  
 Hauptstraße 103 • D-53619 Rheinbreitbach  
 Tel. 0 22 24 / 18000 • www.delu.de

**ako** PADS  
Der Krustenlöser

NEU!  
rostfrei

akoPADS® entfernen mühelos selbst hartnäckigen Schmutz und Verkrustungen. Sie sind aus feinsten Edelstahlwolle und mit fettlösender Kokos- und Palmöl-Seife voll verseift. So werden stark verschmutzte Töpfe und Pfannen wieder gründlich sauber. akoPADS® sind für die Reinigung von robusten Materialien wie z.B. Metall, Glaskeramik oder Kaminglas bestens geeignet.

akoPADS® erfüllen den Anspruch der Umweltverträglichkeit, denn die Seife ist biologisch abbaubar gemäß Detergenzienverordnung Nr. 648/2004 EU  
 Inhaltsstoffe: über 30 % Seife, 1 - <5% nichtionische Tenside, Duftstoffe.  
 Weitere Inhaltsstoffe: Edelstahlwolle, Hilfs- und Farbstoffe.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.



**ANWENDUNG:** ako PADS® vor jedem Gebrauch leicht anfeuchten und Gegenstände einfach damit abreiben. Bei stark verschmutzten Gegenständen die Seife kurz einwirken lassen. Die gereinigten Gegenstände mit klarem Wasser abspülen. Die Reinigungspads nach Gebrauch nicht auswaschen. Pads nur leicht abspülen und ausdrücken, so bleiben sie mehrfach wiederverwendbar. Nicht geeignet für Gegenstände aus Emaille und kratzempfindlichen Materialien. Im Zweifelsfall an unauffälliger Stelle testen.

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns!  
 ako-Verbraucherservice, Postfach 1240, D-53604 Bad Honnef

Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause  
  
 Delu Ako Minky GmbH  
 Hauptstraße 103 • D-53619 Rheinbreitbach  
 Tel. 0 22 24 / 18000 • www.delu.de